

「ジルコム」ソフトウェア アップデート手順

アップデートには SD カードが必要です。あらかじめ SD カードをご用意ください。

※ 本アップデートを実行しても焼成プログラムは変更されません。

◇手順

- ① 弊社 HP よりダウンロードした ZIP ファイルを解凍後、お手持ちの SD カードのルートフォルダに以下のデータをコピーしてください。
 - ・ZRM_Vxx.mot (プログラムファイル xx はプログラムバージョン番号)
 - ・ZRM0_Jyy (画像データフォルダ yy は画像バージョン番号)
- ② 上記①の SD カードを本体の SD カードスロットに挿入し電源を ON してください。
- ③ 本体の画面表示に従いアップデートを実行します。


- (1) START/STOP ボタンを押してください。アップデートを開始します。

```
ZRM_Vxx.MOT : 20YY/MM/DD hh:mm:ss  
  
[Program] updating ?  
Yes  : [START/STOP] KEY  
No   : [OTHER] KEY
```

- (2) 数秒でアップデートが完了します。再度 START/STOP ボタンを押してください。

```
Update OK  
Please [START/STOP] key
```

- (3) 続いて画像データのアップデートを実行します。START/STOP ボタンを押してください。アップデートには数分かかります。最終行に「Update OK」と表示されれば完了です。



以上でアップデート作業は完了です。SD カードを抜いてください。
何れかのボタンを押すとスタンバイモードに移ります。